Instrukcja konfiguracji

1. Podstawowa konfiguracja

Aby przygotować rejestrator do pracy należy ustawić mu odpowiednią konfigurację sieciową. Konfigurację można przeprowadzić z ekranu urządzenia oraz z panelu webowego.

1.1 Konfiguracja z poziomu ekranu urządzenia

Po podłączeniu urządzenia do zasilania i wyświetleniu ekranu głównego, należy dwukrotnie(szybko) dotknąć ekran w zaznaczonym miejscu.



Pojawi się ekran logowania do menu serwisowego urządzenia.

Rejestrator SR-500

Wpisujemy domyślne hasło serwisowe "1111", wybieramy przycisk "DALEJ" i zostajemy przeniesieni do menu serwisowego:



W menu serwisowym wybieramy pozycję "Konfiguracja sieciowa". Pojawi się ekran:

5 Κ Δ L Μ Ε Χ Rejestrator SR-500 ← Wróć Menu serwisowe 10 Konfiguracja adresacji sieciowej Тур: Kabel Tryb: Autokonfiguracja Skonfiguruj Adres IP: 192.168.127.254 Maska: 255.255.255.0 Odśwież Brama: 192.168.127.1 MAC:

Kliknięcie przycisku "Odśwież" powoduje reset interfejsu sieciowego urządzeniu. Aby skonfigurować interfejs sieciowy należy kliknąć przycisk "Skonfiguruj". Pojawi się ekran:

← Wróć	Menu serwisowe 9	
DHCP	Tryb adresacji sieciowej	
Static		
	DALEJ	

Wybieramy "DHCP" lub "STATIC" w przypadku konfiguracji ręcznej. W przypadku konfiguracji ręcznej należy podać adres ip, maskę, bramę.



Rejestrator SR-500

Podsumowanie



Po wybraniu przycisku "ZAPISZ" nowa konfiguracja zostanie zapisana i zastosowana dla urządzenia.

1.2. Konfiguracja z poziomu panelu webowego

Aby skonfigurować urządzenie z panelu webowego, po wyświetleniu ekranu głównego urządzenia przechodzimy do menu serwisowego. W menu serwisowym wybieramy "Konfiguracja sieciowa". Na ekranie tym widzimy aktualną konfigurację sieciową. Wpisujemy adres ip urządzenia w przeglądarce internetowej komputera. Do wyboru mamy źródło konfiguracji IP tj. "DHCP" i "Statyczne".

Konfiguracja adresu	72
Źródło konfiguracji IP DHCP	•
	ZAPISZ

Konfiguracja adresu	C2
Źródło konfiguracji IP Statyczne	•
Adres IP 192.168.0.73	
Maska IP 255.255.248.0	
Brama IP 192.168.1.102	
Serwer DNS	
Alternatywny serwer DNS	
	ZAPISZ

Po zmianie konfiguracji klikamy przycisk "ZAPISZ". Nastąpi zapisanie konfiguracji. Aby konfiguracja została zastosowana należy zrestartować aplikację na urządzeniu za pomocą przycisku "ZRESTARTUJ APLIKACJĘ" w sekcji "Zarządzanie kontrolerem" w menu "Ustawienia" i po chwili nowa konfiguracja zostanie zastosowana dla urządzenia.

Konfiguracja w panelu webowym pozwala ustawić "Serwer DNS" oraz "Alternatywny serwer DNS". Wartości tych nie można ustawić z poziomu ekranu urządzenia.

Z poziomu panelu webowego można wgrać logo firmy, wyświetlane na ekranie głównym urządzenia. W menu "Ustawienia" znajduje się sekcja "Logo firmy". Po kliknięciu przycisku "WGRAJ NOWE LOGO" pojawi się okno wyboru pliku z grafiką. Po zatwierdzeniu nowe logo będzie widoczne na urządzeniu oraz w panelu webowym.



Rejestrator SR-500

2. Zarządzanie kontrolerem

W panelu webowym, w menu "Ustawienia" znajduje się sekcja "Zarządzanie kontrolerem". Znajdują się w niej podstawowe czynności tj.

- Wyłącz kontroler
- Zrestartuj kontroler
- Zrestartuj aplikację

Zarządzar	nie kontrolerem
	WYŁĄCZ KONTROLER 🕑 ZRESTARTUJ KONTROLER 🔁 ZRESTARTUJ APLIKACJĘ 🔁

W przypadku zmiany jakichkolwiek ustawień urządzenia wybieramy opcję "ZRESTARTUJ APLIKACJĘ" aby zmiany został zastosowane. Opcja "WYŁĄCZ KONTROLER" powoduje fizyczne wyłączenie urządzenia a opcja "ZRESTARTUJ KONTROLER" powoduje ponowne uruchomienie systemu operacyjnego urządzenia.

Te same czynności(za wyjątkiem resetu aplikacji) można wykonać z ekranu urządzenia. W tym celu należy przejść do menu serwisowego urządzenia.

Producent:	"SKALMEX" Sp. z o.o.	
	ul. Boczkowska 7, Skalmierzyce	www.skalmex.com.pl
	63-460 Nowe Skalmierzyce	www.skaintex.com.pi
Tytuł:	Rejestrator SR-500. Instrukcja konfiguracji.	
Wersja wydania:	0100	
2 .	© SKALMEX 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone	